

Original Instruction Manual

Originalbetriebsanleitung

Oryginalna instrukcja obsługi

Eredeti használati útmutató

Manual de instrucțiuni original

Pôvodný návod na obsluhu

Originální návod k obsluze

Оригінальні інструкції з експлуатації

Important:

Read this instruction manual carefully before putting the chain saw into operation and strictly observe the safety regulations!
Keep this instruction manual!

Achtung:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitsvorschriften!
Betriebsanleitung sorgfältig aufbewahren!

Uwaga:

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy przeczytać tę instrukcję, a przy pracy ścisłe przestrzegać przepisów BHP!
Prosimy zachować niniejszą instrukcję użytkowania.

Figyelem:

Az első üzembehozás előtt figyelmesen olvassa át ezt az üzemeltetési utasítást, és feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat!
Az üzemeltetési utasítást gondosan őrizze meg!

Atenție:

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de funcționare înainte de prima punere în funcțiune a mașinii!
Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni de funcționare.

Pozor:

Pred prvým uvedením do prevádzky dôkladne prečítajte tento Prevádzkový návod a bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné predpisy!
Prevádzkový návod starostlivo uschovať!

Upozornění:

Před prvním použitím pročtěte pečlivě tento návod a dbejte bezpodmínečně bezpečnostních předpisů.
Návod pečlivě uschověte!

Важливо:


Уважно прочитайте цю інструкцію перед тим, як експлуатувати ланцюгову пилу, та строго дотримуйтесь правил безпеки! Зберігайте цю інструкцію з експлуатації!

PS-32

PS-32 TLC


PS-32 C

PS-32 C TLC





DOLMAR


CE




1



2




3




4




5




6




8



9




10




11




12




13




14




15




16




17



18




19




20




21




22




23




24




25




26




27




28




29




30




31




32




33




34




35




36




37




38




39




40




41




42




43




44




45




46




47




48




49




50




51




52




53




54




55




56




57




58




59




60




61




62




63




64




65




66




67




68




69




70




71




72




73



74



75



ČESKY (Originální návod)

Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti DOLMAR!

Chtíme vás pochotit k výrobku DOLMAR! Jsme si jisti, že budete s tímto moderním výrobkem spokojeni. Modely PS-32, PS-32 TLC, PS-32 C a PS-32 TLC jsou velmi praktické a robustní řetězové pily nové konstrukce.

Automatické mazání řetězu čerpadlem s proměnným průtokem a bezúdržbové elektronické zapalování zajistí bezproblémový provoz. Díky antivibračnímu systému chránícímu ruce a ergonomickým držadlům s ovládacími prvky je práce pro uživatele snazší, bezpečnější a méně namáhavá. Systém lehkého startu s pružinovou podporou umožňuje snadné startování pily. V některých zemích je pila vybavena i katalyzátorem. Katalyzátor omezuje množství škodlivých látek ve výfukových plynech a splňuje požadavky Evropské směrnice 2002/88/ES.

Ret zové pily PS-32, PS-32 TLC, PS-32 C a PS-32 C TLC jsou vybaveny nejnovějšími bezpečnostními prvky a splňují všechny národní i mezinárodní normy. Mezi tyto prvky patří: chrániče rukou na obou držadlech, aretace páčky plynu na držadle, zachytávač řetězu, bezpečnostní pilový řetěz a brzda řetězu. Brzdu řetězu lze aktivovat ručně nebo se při zpětném rázu aktivuje setrvačností automaticky.

Pro zařízení platí následující práva průmyslového vlastnictví: DE 101 32 973, DE 20 2008 006 013, DE 20 2009 013 953, DE 203 19 902, DE 203 01 182, DE 197 22 629, DE 10 2007 039 028, DE 10 2007 038 199.

V rámci zajištění správné funkce a výkonu řetězové pily a k zajištění vlastní bezpečnosti je nutné, abyste si před zahájením povozu důkladně prostudovali pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Dodržujte zejména všechna bezpečnostní opatření! Nedodržení těchto bezpečnostních opatření můžezpůsobit vážné či smrtelné zranění!



	Strana
1. Obsah dodávky	149
2. Symboly	149
3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	150
3-1. Účel použití	150
3-2. Obecná opatření	150
3-3. Ochranné pomůcky.....	150
3-4. Palivo / doplňování paliva.....	150
3-5. Uvedení do provozu	150
3-6. Zpětný ráz	151
3-7. Výkon práce/pracovní metody.....	151
3-8. Přeprava a skladování.....	152
3-9. Údržba.....	152
3-10. První pomoc	152
4. Technické údaje	153
5. Obalový materiál	153
6. Názvosloví dílů	154
7. UVEDENÍ DO PROVOZU	154
7a. Platí pouze pro modely s upevňovacími maticemi na krytu řetězového kola	154
7a-1. Montáž vodicí lišty a pilového řetězu.....	154
7a-2. Napínání pilového řetězu	154
7a-3. Kontrola napnutí řetězu	154
7a-4. Dodatečné napínání pilového řetězu.....	155
7b. Platí pouze pro vodicí lišty QuickSet	155
7b-1. Montáž vodicí lišty a pilového řetězu	155
7b-2. Napínání pilového řetězu	155
7b-3. Kontrola napnutí řetězu	155
7b-4. Dodatečné napínání pilového řetězu.....	155
7c. Platí pouze pro modely s rychlonapínákem na krytu řetězového kola (TLC)	156
7c-1. Montáž vodicí lišty a pilového řetězu.....	156
7c-2. Napínání pilového řetězu	156
7c-3. Kontrola napnutí řetězu	156
7c-4. Dodatečné napínání pilového řetězu.....	156
Platí pro všechny modely	
7-5. Brzda řetězu	157
7-6. Palivo	157
7-7. Řetězový olej	158
7-8. Doplňování paliva a řetězového oleje.....	158
7-9. Kontrola mazání řetězu	159
7-10. Seřízení mazání řetězu	159
7-11. Startování motoru	159
7-12. Vypnutí motoru.....	160
7-13. Kontrola brzdy řetězu	160
7-14. Seřízení karburátoru.....	160
8. ÚDRŽBA	161
8-1. Ostření pilového řetězu	161
8-2. Čištění vnitřku krytu řetězového kola.....	161
8-3. Čištění vodicí lišty	162
8-4. Výměna pilového řetězu	162
8-5. Čištění vzduchového filtru	162
8-6. Výměna zapalovací svíčky	162
8-7. Kontrola zapalovací svíčky	162
8-8. Kontrola šroubů tlumiče	162
8-9. Výměna startovací šnůry / výměna sady vratné pružiny / výměna pružiny startéru.....	163
8-10. Montáž pláště ventilátoru	163
8-11. Čištění prostoru vzduchového filtru / prostoru ventilátoru	163
8-12. Čištění žeber válce	163
8-13. Výměna sací hlavy	163
8-14. Pokyny pro pravidelnou údržbu	164
9. Servis, náhradní díly a záruka	165
10. Odstraňování problémů	166
11. Výtaž ze seznamu náhradních dílů	167
12. Prohlášení ES o shodě	168

1. Obsah dodávky (Obr. 1)

1. Řetězová pila
2. Vodicí lišta
3. Pilový řetěz
4. Ochranný kryt řetězu
5. Univerzální klíč
6. Šroubovák s seřízení karburátoru
7. Návod k obsluze (není zobrazen)

Zjistíte-li, že některý díl z uvedené soupisky dodávky chybí, obraťte se na prodejce.

2. Symboly

Na pile a v návodu k obsluze si všimněte následujících symbolů:

	Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte varování i bezpečnostní opatření!		Pozor, zpětný ráz!
	Bud'te obzvláště opatrní a dávejte pozor!		Brzda řetězu
	Zakázáno!		
	Používejte ochrannou přilbu a ochranu zraku a sluchu!		Palivo a směs s olejem
	Noste ochranné rukavice!		Seřízení karburátoru
	Zákaz kouření!		Doplňení řetězového oleje/olejové čerpadlo
	Zákaz manipulace s otevřeným ohněm!		Seřizovací šroub oleje pilového řetězu
	Vypněte motor!		První pomoc
	Spusťte motor		Recyklace
	Kombinovaný přepínač, Sytíč ZAP/STOP		Značka CE
	Bezpečnostní poloha		

3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

3-1. Účel použití

Motorová řetězová pila

Tuto motorovou řetězovou pilu lze použít pouze k řezání dřeva ve venkovních prostorách. V závislosti na dané třídě výrobku lze pilu použít k následujícím pracím:

- **Profesionální a střední třída:** K řezání menších, středních a velkých stromů: kácení, odvětvování, řezání na metry, probírka.
- **Třída hobby:** Příležitostné řezání menších stromů, péče o ovocné sady, kácení, odvětvování, řezání na metry.

Neoprávnění uživatelé:

S pilou nesmějí pracovat osoby neobeznámené s návodem k obsluze, děti, mladiství a osoby pod vlivem drog, alkoholu či léků.

3-2. Obecná opatření

- **K zajištění správného provozu je nutné, aby si uživatel prostudoval tento návod k obsluze (Obr. 2)** a seznámil se s vlastnostmi řetězové pily. Nedostatečně informovaní uživatelé, kteří s pilou manipulujíči nevhodným způsobem, vystavují nebezpečí sami sebe i další osoby.
- Pilu doporučujeme půjčovat pouze osobám se zkušenostmi v oblasti práce s řetězovými pilami. S nářadím vždy předávejte i návod k obsluze.
- Začínající uživatelé by se měli obrátit na prodejce se žádostí o základní pokyny, aby se obeznámili s vlastnostmi motorového řezání nebo se raději zúčastnili akreditovaného výukového kurzu.
- Řetězovou pilu nesmějí obsluhovat děti a mladiství do 18 let. Osoby starší 16 let mohou řetězovou pilu používat za účelem získání praxe, avšak pouze pod trvalým dohledem kvalifikované osoby.
- Řetězovou pilu používejte vždy s největší opatrností a pozorností.
- Pilu obsluhujte pouze pokud jste v dobrém fyzickém stavu. Únava vede ke snížení pozornosti. Opatrní budete zejména na konci pracovního dne. Veškerou práci provádějte klidně a opatrně. Uživatel přebírá odpovědnost i za ostatní osoby.
- S řetězovou pilou nikdy nepracuje po požití alkoholu, drog či léků (**Obr. 3**).
- Při práci ve snadno zápalné vegetaci nebo na místech, kde delší dobu nepršelo (nebezpečí požáru), musí být v bezprostřední blízkosti pracoviště k dispozici hasicí přístroj.

3-3. Ochranné pomůcky (Obr. 4 a 5)

- **Při práci s řetězovou pilou je nutné používat následující ochranné pomůcky zamezující zranění hlavy, očí, rukou, nohou a pomůcky k ochraně sluchu:**
- Používejte vhodný přiléhavý pracovní oděv neomezující pohyblivost. Nenoste šperky ani oděv, který by se mohl zachytit o houšť či kroviny. Máte-li delší vlasy, použijte vždy síťku!
- Při práci s řetězovou pilou je vždy nutné používat ochrannou přilbu. **Ochrannou přilbu** (1) pravidelně kontrolujte, zda není poškozená. Přilbu je třeba nejpozději po 5 letech vyměnit. Používejte pouze schválené ochranné přilby.
- **Obličejobý štít** (2) ochranné přilby (nebo brýle) chrání před pilinami a odštěpkami dřeva. Při provozování řetězové pily vždy používejte ochranné brýle nebo obličejobý štít, aby nedošlo k poranění očí.
- Používejte vhodné **chrániče sluchu** (ochranná sluchátka (3), ucpávky do uší apod.). Analýza oktávového pásma je k

dispozici na požádání.

- K dispozici je pohodlná a snadno udržovatelná **bezpečnostní vesta** (4) se speciálními barevnými reflexními pásky přes ramena.
- **Ochranné výztuže a pracovní kalhoty** (5) jsou vyrobeny z 22vrstvé nylonové tkaniny a chrání před pořezáním. Jejich používání velmi doporučujeme.
- **Ochranné rukavice** (6) vyrobené ze silné kůže tvoří součást předepsaného vybavení a při práci s řetězovou pilou je musíte vždy používat.
- Při provozování řetězové pily je rovněž nutno používat **ochrannou obuv nebo bezpečnostní vysoké boty** (7) s protiskluzovou podrážkou, ocelovými špičkami a ochranou nohy. Bezpečnostní obuv vybavená ochrannou vrstvou chrání před pořezáním a umožňuje bezpečný postoj.

3-4. Palivo / doplňování paliva

- Před doplňováním paliva do řetězové pily vypněte motor.
- Nekuřte a nepracujte v blízkosti otevřeného ohně (**Obr. 6**).
- Před doplňováním paliva nechte motor vychladnout.
- Palivo může obsahovat látky podobné rozpouštědlům. Chraňte oči a pokožku před kontaktem s produkty obsahujícími minerální olej. Při doplňování paliva vždy používejte ochranné rukavice. Často čistěte a vyměňujte ochranný oděv. Nevdechujte výparы paliva. Vdechování výparů paliva může být nebezpečné pro vaše zdraví.
- Zamezte úniku paliva a řetězového oleje. Dojde-li k úniku paliva nebo oleje, okamžitě řetězovou pilu vycistěte. Palivo by nemělo přijít do styku s oděvem. Při potřísňení oděvu palivem se okamžitě převlékněte.
- Dbejte, aby do půdy neuniklo palivo nebo řetězový olej (ochrana životního prostředí). Pracujte na vhodné ploše.
- Doplňování paliva se nesmí provádět v uzavřených prostorách. V blízkosti podlahy se hrromadí výparы paliva (nebezpečí výbuchu).
- Dbejte, aby byly pevně utaženy šroubovací zátky palivové a olejové nádrže.
- Před startováním motoru změňte polohu (postavte se alespoň 3 m od místa doplňování paliva) (**Obr. 7**).
- Palivo nelze skladovat po neomezenou dobu. Nakupujte pouze tolik paliva, kolik jej budete v blízké budoucnosti potřebovat.
- K přepravě a skladování paliva a řetězového oleje používejte pouze schválené a rádně označené nádoby. Dbejte, aby k palivu a řetězovému oleji neměly přístup děti.

3-5. Uvedení do provozu

- **Nepracujte osamoceně. Pro případ nouze musí být poblíž jiná osoba** (na doslech).
- Přesvědčte se, že se na pracovišti nenacházejí žádné děti ani nepovolané osoby. Dejte také pozor na zvířata v blízkosti místa vykonávané práce (**Obr. 8**).
- **Před zahájením práce je nutné podle předepsaných pokynů zkontolovat bezchybnou funkci řetězové pily a její provozní bezpečnost.**
Zkontrolujte zejména funkci brzdy řetězu, správnou montáž vodicí lišty, správné naostření a napnutí řetězu, rádnou montáž krytu řetězového kola, bezproblémový pohyb páčky plynu a funkci aretace páčky plynu, čistotu a suchý stav držadel a funkci hlavního vypínače (ZAP/VYP.).
- Řetězovou pilu uvádějte do provozu pouze pokud je kompletně sestavena. Řetězovou pilu nikdy nepoužívejte, pokud není kompletní.

- Před spuštěním řetězové pily si zajistěte bezpečný postoj.
- Řetězovou pilu uvádějte do provozu pouze podle popisu v návodu k obsluze (**Obr. 9**). Jiné způsoby startování nejsou povoleny.
- Při startování musí být řetězová pila dobře podepřena a bezpečně přidržována. Vodicí lišta a řetěz nesmí být v kontaktu s žádným předmětem.
- **Při práci řetězovou pilu vždy držte oběma rukama.** Zadní držadlo uchopte pravou rukou a obloukové držadlo levou rukou. Držadla uchopte pevně tak, aby palce směrovaly k ostatním prstům.
- **UPOZORNĚNÍ: Po uvolnění páčky plynu pokračuje řetěz na krátkou dobu v pohybu** (volnoběh).
- Vždy si zajistěte bezpečný postoj.
- Řetězovou pilu držte tak, abyste nevdechovali výfukové plyny. Nepracujte v uzavřených prostorách (nebezpečí otravy).
- **Zpozorujete-li při provozu změny chování nářadí, okamžitě řetězovou pilu vypněte.**
- **Před kontrolou napnutí řetězu, napínáním řetězu, při výměně řetězu a odstraňování poruch je nutné vypnout motor** (**Obr. 10**).
- Pokud s pilou narazíte do kamenů, hřebíků nebo jiných tvrdých předmětů, okamžitě vypněte motor a pilu zkонтrolujte.
- Při přerušení práce či opuštění pracoviště řetězovou pilu vypněte (**Obr. 10**) a uložte ji tak, aby nebyly ohroženy žádné osoby.



- **Údržba**
- **Doplňování paliva**
- **Ostření řetězu**



- **Přerušení práce**
- **Transport**
- **Vyřazení z provozu**

⚠ UPOZORNĚNÍ: Řetězovou pilu zahřátou na vysokou teplotu nepokládejte do suché trávy ani na jakékoli jiné hořlavé předměty. Tlumič výfuku je velmi horký (nebezpečí požáru).

- **UPOZORNĚNÍ:** Olej odkapávající z řetězu či vodicí lišty po zastavení pilového řetězu může znečistit životní prostředí. Vždy pracujte na vhodné ploše.

3-6. Zpětný ráz

- Při práci s řetězovou pilou může docházet ke zpětným rázům.
- Ke zpětnému rázu dochází při nechtěném kontaktu horní části konce vodicí lišty se dřevem či jiným tvrdým předmětem (**Obr. 11**).
- Dojde tak k nekontrolovanému prudkému odvržení pily zpět směrem k obsluze. **Nebezpečí zranění!**
- **Chcete-li zpětným rázem zabránit, dodržujte následující pravidla:**
- Zapichovací řezy, tj. prorezávání řeziva či dřeva špičkou pily, smí provádět pouze speciálně vyškolené osoby!
- Při zahajování řezu nikdy nepoužívejte špičku lišty.
- Vždy sledujte konec lišty. Při pokračování zahájeného řezu si počínejte opatrně.
- Při zahajování řezu musí být pilový řetěz v pohybu.
- Dbejte, aby byl řetěz vždy správně naostřený. Zvláštní pozornost věnujte výšce omezovače hloubky.
- Nikdy neřežte několik větví současně. Při řezání větve dbejte, abyste se nedotkli žádné jiné větve.
- Při přerezávání kmene dejte pozor na sousední kmeny.

3-7. Výkon práce/pracovní metody

- S řetězovou pilou pracujte pouze při dostatečném osvětlení a viditelnosti. Dejte pozor na kluzká či vlhká místa a na led se sněhem (nebezpečí uklouznutí). Nebezpečí uklouznutí je mimořádně vysoké při zpracovávání čerstvě odkorněného dřeva (kluzká kůra).
- Nikdy nepracujte na nestabilních plochách. Zajistěte, aby se na pracovišti nenacházely žádné překážky (nebezpečí zakopnutí). Vždy si zajistěte bezpečný postoj.
- Nikdy neřežte ve výšce nad úrovni ramen (**Obr. 12**).
- Nikdy nepracujte na žebříku. (**Obr. 12**).
- Nikdy nešplhejte na stromy za účelem ořezávání řetězovou pilou.
- Při práci se nevykláňejte příliš daleko.
- Řetězovou pilu vedte tak, aby se žádná část vašeho těla nedostala do prodlouženého dosahu pily (**Obr. 13**).
- Řetězovou pilu používejte pouze k řezání dřeva.
- Zamezte kontaktu spuštěné řetězové pily se zeminou.
- Řetězovou pilu nikdy nepoužívejte ke zvedání a přesunování dřeva či jiných předmětů.
- Z pracoviště odstraňte nežádoucí materiály, například písek, kameny a hřebíky. Cizorodé předměty mohou pilu poškodit a způsobit nebezpečný zpětný ráz.
- Při řezání předřezaného dřeva používejte bezpečnou podpěru (kuzu **obr. 14**). Řezaný díl nepřidržujte nohou, nenechávejte na něm nikoho stát ani si jej nenechte přidržovat jinou osobu.
- Díly kruhového průřezu zajistěte proti otáčení.
- **Při kácení stromů či provádění příčných řezů musíte o řezané dřevo zapřít zubovou opěrkou** (**Obr. 14, Z**).
- Před započetím příčného řezu pevně přitiskněte zubovou opěrkou na řezivo. Teprve poté lze zahájit řezání s běžícím řetězem. Při tomto postupu se řetězová pila zvedá za zadní držadlo a vede se obloukovým držadlem. Zubová opěrka slouží jako střed otáčení. Pokračujte mírným zatlačením dolů na obloukové držadlo a současným tažením řetězové pily směrem zpět. Zubovou opěrku zapřete trochu hlouběji a znova zvedněte zadní držadlo.
- **Pokud je nutné provést zápichy k řezání nebo řezat podélne, doporučujeme naléhavě, aby tuto práci prováděly pouze speciálně vyškolené osoby** (značné nebezpečí zpětného rázu).
- **Podélné řezy** provádějte pod nejmenším možným úhlem (**Obr. 15**). Při tomto typu řezu zachovávejte zvýšenou opatrnost, neboť zubová opěrka se nezapře.
- Při vyjmání řetězové pily z řeziva musí být pila vždy v chodu.
- Při provádění několika řezů musíte páčku plynu mezi jednotlivými řezy uvolnit.
- Při řezání štěpinovitého dřeva budte opatrní. Odřezané odštěpky dřeva mohou odletovat (nebezpečí zranění).
- Při řezání horní stranou vodicí lišty může při sevření řetězu dojít k odražení řetězové pily směrem k obsluze. Z tohoto důvodu používejte pokud možno co nejvíce dolní okraj lišty. V takovém případě bude řetězová pila tlačena směrem od vás (**Obr. 16**).
- Existuje-li v řezivu punty (**Obr. 17**), řežte nejprve na straně tlaku (A). Pak lze provést příčný řez na straně napnutí (B). Tímto způsobem se vyhnete sevření vodicí lišty.



UPOZORNĚNÍ:

Osoby kácející a odvětvující stromy musí být speciálně vyškoleny. Značné nebezpečí zranění!

- Při odvětvování by měla být řetězová pila opřena o kmen. Při řezání nepoužívejte konec vodicí lišty (nebezpečí zpětného rázu).

- Dejte pozor na napružené větve. Volné větve neodřezávejte zezdola.
- Nikdy neprovádějte práce související s uvolněním pnutí, pokud stojíte na kmeni.
- **Před kácením stromu se ujistěte,**
 - a. zda se na pracovišti nachází pouze osoby, jež se skutečně na kácení podílejí.
 - b. zda mohou všichni pracovníci uniknout bez nebezpečí zakopnutí (úniková trasa by měla směřovat šikmo zpět, pod úhlem 45°).
 - c. zda nejsou v dolní části kmene žádná cizorodá tělesa, podrost a větve. Zajistěte si bezpečný postoj (nebezpečí zakopnutí).
 - d. zda se vedlejší pracoviště nachází v minimální vzdálenosti 2 1/2 délky stromu (**Obr. 18**). Před kácením stromu zkонтrolujte směr pádu stromu a přesvědčte se, zda se ve vzdálenosti 2 1/2 délky stromu nenachází žádné osoby ani předměty.

Posouzení stromu:

Směr sklonu – uvolněné nebo suché větve – výška stromu – přirozený náklon – není strom zletelý?

- Vezměte v úvahu směr a rychlosť větru. Při prudkých poryvech větru se do žádného kácení nepouštějte.

Rezání kořenu:

Začněte nejsilnějším kořenem. Nejdříve proveděte svislý a pak vodorovný rez.

Naříznutí kmenu (Obr. 19, A):

Zásek určuje směr pádu a při pádu strom vede. Kmen se nařezává kolmo ke směru pádu s průnikem do hloubky 1/5 až 1/3 průměru kmene. Řez veďte blízko u země.

- Případnou opravu řezu provádějte vždy v celé šířce záseku.

Strom porazte (Obr. 20, B) řezem nad dolní hranou záseku (D). Řez musí být přesně vodorovný. Vzdálenost mezi oběma řezy musí odpovídat přibližně 1/10 průměru kmene.

Materiál mezi oběma řezy (C) slouží jako závěs. Nedořez nikdy nepřeřezávejte úplně – strom by padl nekontrolovaně. Do záseku čas vložte klíny.

- Řez zajišťujte pouze plastovými či hliníkovými klíny. Nepoužívejte ocelové klíny. Pokud pila narazí do želeného klínu, může dojít k vážnému poškození či přetržení řetězu.
- Při kácení stromu vždy stůjte stranou od padajícího stromu.
- Při úniku po finálním řezu dejte pozor na padající větve.
- Při práci ve svahu musí stát obsluha řetězové pily stranou či nahoru nad káceným nebo již pokáceným stromem.
- Dejte pozor na kmény, jež se k vám mohou přivalit.

3-8. Přeprava a skladování

- **Chcete-li během práce změnit polohu, řetězovou pilu vypněte a aktivujte řetězovou brzdu, abyste zamezili nechtěnému rozbehnutí řetězu.**
- **Řetězovou pilu nikdy nepřenášeje ani neprepravujte s běžícím řetězem.**

Jestliže je pila horká, nezakrývejte ji (celtou, dekou, novinami atp.).

Před vložením do ukládacího pouzdra nebo do vozidla nechte pilu vychladnout. Pily s katalyzátorem chladnou déle!

- Při přepravě řetězové pily na delší vzdálenost musí být na vodicí lištu nasazen ochranný kryt (součást dodávky řetězové pily).
- Řetězovou pilu přenášeje za obloukové držadlo. Vodicí lišta do zadu (**Obr. 21**). Vyvarujte se kontaktu s tlumičem výfuku (nebezpečí popálení).

- Při přepravě automobilem zabezpečte řetězovou pilu v bezpečné poloze, aby nedošlo k úniku paliva nebo řetězového oleje.
- Řetězovou pilu uložte na bezpečném a suchém místě. Skladování venku není povolené. Řetězovou pilu uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při ukládání řetězové pily na delší dobu nebo před jejím odesláním musí být zcela vyprázdněna palivová i olejová nádrž.

3-9. Údržba

Před prováděním údržby řetězovou pilu vypněte (Obr. 22) a odpojte konektor svíčky.

- Před zahájením práce vždy zkontrolujte bezpečný provozní stav řetězové pily a zvláště funkci brzdy řetězu. Ujistěte se, zda je řetěz vždy naostřený a správně napnutý (**Obr. 23**).
- Řetězovou pilu provozujte pouze při nízké hladině hluku a emisí. Pro tento účel je nutno správně seřídit karburátor.
- Řetězovou pilu pravidelně čistěte.
- Pravidelně kontrolujte utažení víčka nádrže.

Dodržujte pokyny k prevenci nehod vydané řemeslnými sdruženími a pojišťovnami. Řetězovou pilu nijak neupravujte. V opačném případě bude ohrožena vaše bezpečnost.

Provádějte pouze údržbu a opravy popsané v návodu k obsluze. Veškeré jiné práce musí být provedeny v servisu společnosti MAKITA.

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství MAKITA.

Použití jiných než originálních náhradních dílů a příslušenství MAKITA s různými neschválenými kombinacemi lišty a řetězu či jejich délek představuje vážné nebezpečí úrazu. Za úrazy a škody v souvislosti s použitím neschválených rezacích zařízení a příslušenství neneseme žádnou odpovědnost.

3-10. První pomoc

Pro případ úrazu mějte vždy v blízkosti pracoviště v pohotovosti příruční lékárničku. Jakýkoli použitý obsah lékárničky neprodleně doplňte.

Při přivolávání pomoci poskytněte následující informace:

- Místo nehody
- Co se stalo
- Počet zraněných osob
- druh zranění
- Své jméno!

POZNÁMKA

Osoby se slabším krevním oběhem vystavené přílišným vibracím mohou utrpět zranění cévního či nervového systému. Vibrace mohou na prstech, rukou či zápěstích vyvolat následující příznaky: „ochablost“ (necitlivost), mravenčení, bolest, bodavá bolest, změna barvy či stavu pokožky.

Trpíte-li jakýmkoli z těchto příznaků, vyhledejte lékaře!

4. Technické údaje

		PS-32	PS-32 TLC	PS-32 C	PS-32 CTLC
Zdvihový objem	cm ³		32		
Vrtání	mm		38		
Zdvih	mm		28,2		
Max. výkon při otáčkách	kW / 1/min		1,35 / 10 000		
Max. točivý moment při otáčkách	Nm / 1/min		1,6 / 7 000		
Volnoběžné otáčky / max. otáčky motoru s vodicí lištou a řetězem	1/min		2 800 / 12 800		
Otáčky sepnutí spojky	1/min		4 100		
Hladina akustického tlaku na pracovišti L _{pA, eq} dle ISO 22868 ^{1) 2)}	dB (A)		102,6 / K _{pA} = 2,5		
Hladina akustického výkonu L _{WA, eq} dle ISO 22868 ^{1) 2)}	dB (A)		109,8 / K _{WA} = 2,5		
Zrychlení kmitání a _{hV, eq} dle ISO 22867 ^{1) 2)}					
- Obloukové držadlo	m/s ²		4,8 / K = 2,0		
- Zadní držadlo	m/s ²		4,8 / K = 2,0		
Karburátor	Typ		Membránový karburátor		
Systém zapalování	Typ		elektronické		
Zapalovací svíčka	Typ		NGK CMR7A-5		
nebo zapalovací svíčka	Typ		--		
Vzdálenost elektrod	mm		0,5		
Spotřeba paliva při max. výkonu dle ISO 7293	kg/h		0,68		
Měrná spotřeba při max. výkonu dle ISO 7293	g/kWh		500		
Objem palivové nádrže	l		0,40		
Objem nádrže na řetězový olej	l		0,28		
Směšovací poměr (palivo/olej pro dvoudobé motory)					
- při použití oleje MAKITA			50 : 1		
- při použití paliva Aspen Alkylat (palivo pro dvoudobé motory)			50 : 1 (2%)		
- při použití jiných olejů			50 : 1 (jakostní třída: JASO FC nebo ISO EGD)		
Brzda řetězu			aktivuje se ručně nebo při zpětném rázu		
Rychlosť řetězu (při max. výkonu)	m/s		18,9		
Rozteč zubů řetězového kola	palce		3/8		
Počet zubů	Z		6		
Typ řetězu			Viz „Výtah ze seznamu náhradních dílů“		
Rozteč / šíře	palce / (mm)		3/8 / 0,050 (1,3) / 3/8 / 0,043 (1,1)		
Vodicí lišta, délka řezu	cm		30, 35, 40		
Typ vodicí lišty			Viz „Výtah ze seznamu náhradních dílů“		
Hmotnost (bez paliva, řetězu, vodicí lišty a příslušenství)	kg	4,1	4,2	4,0	4,1

¹⁾ Hodnoty jsou odvozeny rovným dílem z volnoběhu, plného výkonu a nejvyšších otáček.

²⁾ Nejistota (K=).

5. Obalový materiál

Ret zová pila DOLMAR se dodává v ochranné lepenkové krabici zamezující poškození p i p eprav .


Lepenka je základní surovinou umožňující opětovné využití či recyklaci (recyklaci odpadního papíru).



6. Názvosloví dílů (Obr. 24)

- | | |
|--|---|
| 1 Držadlo | 14 Identifikační štítek |
| 2 Kryt | 15 Rukojeť startéru |
| 3 Zámek ochranného krytu | 16 Kombinovaný přepínač (sytí/ ZAP. / Stop) |
| 4 Obloukové držadlo | 17 Páčka plynu |
| 5 Chránič ruky (slouží k uvolnění řetězové brzdy) | 18 Bezpečnostní zajišťovací tlačítko |
| 6 Tlumič | 19 Zadní chránič ruky |
| 7 Zubová opěrka | 20 Víčko palivové nádrže |
| 8 Napínací šroub řetězu | 21 Seřizovací šrouby karburátoru |
| 9 Pojistné matici | 22 Plášt' ventilátoru se spouštěcí sestavou |
| 10 Zachycovač řetězu | 23 Víčko olejové nádrže |
| 11 Kryt řetězového kola | 24 Řetěz (pilový) |
| 12 Seřizovací šroub olejového čerpadla (spodní strana) | 25 Vodicí lišta |
| 13 Palivová pumpa (nastřikovač) | 26 Rychloupínací prvek chránící řetězové kolo (TLC) |

7. UVEDENÍ DO PROVOZU



7a. Platí pouze pro modely s upevňovacími maticemi na krytu řetězového kola



UPOZORNĚNÍ:

Před prováděním jakékoli práce na vodicí lišti či řetězu vždy vypněte motor a odpojte konektor zapalovací svíčky (viz část 8-6 „Výměna zapalovací svíčky“). Vždy nosete ochranné rukavice!



UPOZORNĚNÍ:

Řetězovou pilu zapínejte pouze po kompletním smontování a prohlídce.

7a-1. Montáž vodicí lišty a pilového řetězu



(Obr. 25)

Při provádění následujících prací používejte univerzální klíč dodaný k řetězové pile.

Položte řetězovou pilu na stabilní plochu a při montáži vodicí lišty a pilového řetězu postupujte následovně:

Potáhnutím za chránič ruky ve směru šipky uvolněte brzdu řetězu (1).

Odšroubuje pojistné matici (2).

Stáhněte kryt řetězového kola (3).

(Obr. 26)

Otáčejte napínacím šroubem řetězu (4) vlevo (proti směru hodinových ručiček), až se čep (5) napínáku řetězu dostane pod závitový čep (6).

(Obr. 27)

Nasaděte vodicí lištu (7). Ujistěte se, zda se čep (5) napínáku řetězu zachytí v otvoru vodicí lišty.

(Obr. 28)

Řetěz (9) navlékněte na řetězové kolo (8).

UPOZORNĚNÍ:

Řetěz nevkládejte mezi řetězové kolo a kotouč.

Řetěz zaveděte shora asi z poloviny do drážky (10) vodicí lišty.

UPOZORNĚNÍ:

Dejte pozor, řezací břity na horní straně řetězu musí směrovat ve směru šipky!

(Obr. 29)

Natlačte řetěz (9) kolem konce řetězového kola (11) vodicí lišty ve směru šipky.

(Obr. 30)

Nasaděte zpět kryt řetězového kola (3).

DŮLEŽITÉ: Nasuňte pilový řetěz přes zachycovač řetězu (12).

Dotáhněte matice (2) prozatím jen rukou.

7a-2. Napínání pilového řetězu

(Obr. 31)

Otáčejte napínacím šroubem řetězu (4) směrem vpravo (ve směru hodinových ručiček), až se pilový řetěz zachytí v drážce dolní části vodicí lišty (viz místo označené kroužkem).

Mírně nadzvedněte konec vodicí lišty a otáčejte seřizovacím šroubem řetězu (4) vpravo (ve směru hodinových ručiček), až se řetěz opře o spodní stranu vodicí lišty.

Stále přidržujte konec vodicí lišty a univerzálním klíčem dotáhněte pojistné matice (2).

7a-3. Kontrola napnutí řetězu



(Obr. 32)

Napnutí řetězu je správné, jestliže řetěz spočívá na spodní straně vodicí lišty a lze jím stále snadno otáčet rukou.

Při této činnosti musí být uvolněna brzda řetězu.

Napnutí řetězu často kontrolujte – nové řetězy se během provozu natahují!

Při kontrole napnutí řetězu musí být vypnutý motor.

POZNÁMKA:

Doporučujeme střídavě používat 2–3 řetězy.

K zajištění rovnoměrného opotřebení vodicí lišty provedte při každé výměně řetězu otočení lišty.

7a-4. Dodatečné napínání pilového řetězu

(Obr. 33)

Univerzálním klíčem povolte asi o jednu otáčku matice (2).

Mírně přizvedněte konec vodicí lišty a otáčeje napínacím šroubem řetězu (4) vpravo (ve směru hodinových ručiček), až se pilový řetěz opět zarovná v dolní drážce vodicí lišty (viz místo označené kroužkem).

Stále přidržujte konec vodicí lišty zvednutý a univerzálním klíčem matice (2) zase dotáhněte.

7b. Platí pouze pro vodicí lišty QuickSet



UPOZORNĚNÍ:

Před prováděním jakékoli práce na vodicí liště či řetězu vždy vypněte motor a odpojte konektor zapalovací svíčky (viz část 8-6 „Výměna zapalovacích svíček“). **Vždy nosete ochranné rukavice!**

UPOZORNĚNÍ:

Řetězovou pilu zapínejte pouze po kompletním smontování a prohlídce.

Na vodicích lištách QuickSet se řetěz napíná pomocí ozubnice v liště. Tím ze dodatečné napínání řetězu zjednoduší. Tyto modely nemají obvyklý napínáč řetězu. Vodicí lišty QuickSet jsou označeny tímto symbolem:



7b-1. Montáž vodicí lišty a pilového řetězu



(Obr. 34)

Při provádění následujících prací používejte univerzální klíč dodaný k řetězové pile.

Položte řetězovou pilu na stabilní plochu a při montáži vodicí lišty a pilového řetězu postupujte následovně:

Potáhnutím za chránič ruky ve směru šipky uvolňte brzdu řetězu (1).

Odšroubujte pojistné matici (2).

Stáhněte kryt řetězového kola (3).

(Obr. 35)

Přiložte vodicí lištu (4) a zatlačte ji proti řetězovému kolu (5).

(Obr. 36)

Řetěz (6) navlékněte na řetězové kolo (5).

UPOZORNĚNÍ:

Řetěz nevkládejte mezi řetězové kolo a kotouč.

Řetěz zaveděte shora asi z poloviny do drážky (7) vodicí lišty.

UPOZORNĚNÍ:

Dejte pozor, rezací břity na horní straně řetězu musí směrovat ve směru šipky!

(Obr. 37)

Natlačte řetěz (6) kolem konce řetězového kola (8) vodicí lišty ve směru šipky.

(Obr. 38)

Nasaděte zpět kryt řetězového kola (3).

! DŮLEŽITÉ:

Nasuňte pilový řetěz přes zachycovač řetězu (9).

Dotáhněte matice (2) prozatím jen rukou.

7b-2. Napínání pilového řetězu

(Obr. 39)

Kombinovaným nástrojem otočte napínáčem řetězu **QuickSet (10)** směrem vpravo (ve směru hodinových ručiček), až se vodítka pilového řetězu zachytí ve spodní vodicí drážce vodicí lišty (v případě potřeby řetěz na místo lehce natáhněte).

Mírně nadzvedněte špičku vodicí lišty a otáčeje napínáčem řetězu (10) dále, až se pilový řetěz zarovná v dolní části vodicí lišty (viz oblast označená kroužkem).

Stále přidržujte konec vodicí lišty a univerzálním klíčem dotáhněte pojistné matice (2).

POZNÁMKA: Jestliže byla vodicí lišta obrácena, napněte řetěz otáčením napínáku řetězu vlevo (proti směru hodinových ručiček).

7b-3. Kontrola napnutí řetězu



(Obr. 40)

Napnutí řetězu je správné, jestliže řetěz spočívá na spodní straně vodicí lišty a lze jím stále snadno otáčet rukou.

Při této činnosti musí být uvolněna brzda řetězu.

Napnutí řetězu často kontrolujte – nové řetězy se během provozu natahují!

Při kontrole napnutí řetězu musí být vypnutý motor.

POZNÁMKA: Doporučujeme střídavě používat 2–3 řetězy. K zajištění rovnoměrného opotřebení vodicí lišty provedte při každé výměně řetězu otočení lišty.

7b-4. Dodatečné napínání pilového řetězu

(Obr. 39)

K povolení upevňovacích matic (2) asi o jednu otáčku použijte kombinovaný nástroj. Mírně přizvedněte konec vodicí lišty a otáčeje napínáčem řetězu **QuickSet (10)** vpravo (ve směru hodinových ručiček), až se pilový řetěz zarovná v dolní části vodicí lišty (viz oblast označená kroužkem).

Stále přidržujte konec vodicí lišty a univerzálním klíčem dotáhněte pojistné matice (2).



7c. Platí pouze pro modely s rychlonapínákem na krytu řetězového kola (TLC)



UPOZORNĚNÍ:

Před prováděním jakékoli práce na vodicí liště či řetězu vždy vypněte motor a odpojte konektor zapalovací svíčky (viz část 8-6 „Výměna zapalovací svíčky“). Vždy nosete ochranné rukavice!

UPOZORNĚNÍ:

Řetězovou pilu zapínejte pouze po kompletním smontování a prohlídce.

7c-1. Montáž vodicí lišty a pilového řetězu



(Obr. 41)

Položte pilu na stabilní plochu a při montáži vodicí lišty a pilového řetězu postupujte následovně:

Potáhnutím za chránič ruky ve směru šipky uvolňte brzdu řetězu (1).

Odklopte rychloupínací prvek chránící řetězové kolo (2) (viz také obrázek k napínání pilového řetězu).

Na rychloupínací prvek chránící řetězové kolo pevně zatlačte proti tlaku pružiny a pomalu jím otáčejte **vlevo**, až učítíte záběr. Za stálého tlačení jím otáčejte co nejvíce vlevo.

Rychloupínací prvek chránící řetězové kolo zase uvolněte a otáčením **vpravo** jej vraťte zpět do původní polohy. Tento postup opakujte, až chránič řetězového kola (4) vyšroubujete. Sejměte kryt řetězového kola (4).

(Obr. 42)

Přiložte vodicí lištu (5) a zatlačte ji proti řetězovému kolu (6).

(Obr. 43)

Řetěz (8) navlékněte na řetězové kolo (7).

UPOZORNĚNÍ:

Řetěz nevkládejte **mezi řetězové kolo a kotouč**.

Řetěz zaveděte shora asi z poloviny do drážky (9) vodicí lišty.

UPOZORNĚNÍ:

Dejte pozor, rezací břity na horní straně řetězu musí směrovat ve směru šipky!

(Obr. 44)

Natlačte řetěz (8) kolem konce řetězového kola (10) vodicí lišty ve směru šipky.

(Obr. 45)

Vyrovnejte otvor na krytu řetězového kola (4) s čepem (11). Otočením napínáku řetězu (3, viz část 7c-2 „Napínání pilového řetězu“) vyrovnejte čep napínáku řetězu (12) s otvorem ve vodicí liště.

Kryt řetězového kola natlačte (4) na čep (11).

7c-2. Napínání pilového řetězu

(Obr. 46)

Zároveň silně zatlačte na rychloupínací prvek chránící řetězové kolo (2), otočením vpravo našroubujte kryt řetězového kola, avšak zatím jej nedotahujte.

Mírně nadzvedněte špičku vodicí lišty a otáčejte napínákem řetězu (3) vpravo, až se pilový řetěz zarovná v dolní části vodicí lišty (viz oblast označená kroužkem).

Znovu zatlačte na rychloupínací prvek chránící řetězové kolo (2) a otáčením vpravo jej dotáhněte.

(Obr. 47)

Uvolněte rychloupínací prvek chránící řetězové kolo, až se bude volně otáčet a potom jej přiklopte mezi ochranná žebra (15) tak, jak je znázorněno na obrázku.

7c-3. Kontrola napnutí řetězu



(Obr. 48)

Napnutí řetězu je správné, jestliže řetěz spočívá na spodní straně vodicí lišty a lze jím stále snadno otáčet rukou.

Při této činnosti musí být uvolněna brzda řetězu.

Napnutí řetězu často kontrolujte – nové řetězy se během provozu natahují!

Při kontrole napnutí řetězu musí být vypnutý motor.

POZNÁMKA: Doporučujeme střídavě používat 2–3 řetězy. K zajištění rovnoramenného opotřebení vodicí lišty proveděte při každé výměně řetězu otočení lišty.

7c-4. Dodatečné napínání pilového řetězu

(Obr. 49)

K opětovnému napnutí pilového řetězu postačí mírné povolení rychloupínacího prvku (2) podle popisu v části „Montáž vodicí lišty a pilového řetězu“.

Napněte řetěz tak, jak již bylo popsáno.

Platí pro všechny modely

7-5. Brzda řetězu



Modely PS-32, PS-32 TLC, PS-32 C a PS-32 C TLC se standardně dodávají vybavené setrvačností aktivovanou brzdou řetězu. Jestliže dojde při kontaktu konce vodicí lišty se dřevem ke zpětnému rázu (viz BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3-6 „Zpětný ráz“ a obr. 11), zastaví brzda řetěz prostřednictvím setrvačnosti za předpokladu, že je zpětný ráz dostatečně silný. Řetěz se zastaví během zlomku vteřiny.
Brzda řetězu je navržena tak, aby blokovala pilový řetěz před uvedením pily do provozu a aby řetěz v případě nouze okamžitě zastavila.

DŮLEŽITÉ: Pilu NIKDY nespouštějte s aktivovanou brzdou řetězu (kromě případu zkoušky, viz část 7-13 „Kontrola brzdy řetězu“)! V opačném případě může snadno dojít k rozsáhlému poškození motoru!

Před zahájením práce VŽDY uvolněte brzdu řetězu!



7-6. Palivo



UPOZORNĚNÍ:

K pohonu pily slouží ropné produkty (benzín a olej). Manipulaci s palivem věnujte zvláštní pozornost. Nekuňte. Nářadí uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od otevřeného plamene, jisker či ohně (nebezpečí výbuchu).

Paliová směs

Nářadí je poháněno vysoce výkonným dvoudobým vzduchem chlazeným motorem. Jako palivo slouží směs benzínu a oleje pro dvoudobé motory.

Motor je navržen pro obvyklý bezolovnatý benzín s minimální hodnotou oktanového čísla 91 (ROZ). Není-li takové palivo k dispozici, můžete použít palivo s vyšším oktanovým číslem. Použití takového paliva nemá na motor negativní vliv.

Chcete-li docílit optimálního výkonu motoru a chránit své zdraví i životní prostředí, používejte pouze bezolovnaté palivo.

K mazání motoru použijte syntetický olej pro dvoudobé, vzduchem chlazené motory (jakostní třída JASO FC nebo ISO EGD), které je nutné přidávat do paliva. V rámci ochrany životního prostředí byl motor navržen pro použití pouze s vysoce výkonným olejem MAKITA pro dvoudobé motory – se směšovacím poměrem 50:1. Navíc je zajištěna dlouhá životnost a spolehlivý provoz s minimálními emisemi výfukových plynů.

Vysoce výkonný olej MAKITA pro dvoudobé motory je k dispozici v následujících baleních vyhovujících vašim individuálním požadavkům:

1 l objednací číslo 980 008 607

100 ml objednací číslo 980 008 606

Není-li vysoce výkonný olej MAKITA pro dvoudobé motory k dispozici, naléhavě doporučujeme použít jiný olej pro dvoudobé motory ve směšovacím poměru 50:1 – v opačném případě nelze zaručit optimální chod motoru.

Upozornění: Nepoužívejte předem připravenou směs paliva z čerpacích stanic.

Správný směšovací poměr:

50:1 při použití vysoce výkonného oleje MAKITA pro dvoudobé motory, čili směs 50 dílů benzínu a 1 dílu oleje.

50:1 při použití jiných syntetických olejů pro dvoudobé motory (jakostní třída JASO FC nebo ISO EGD), čili směs 50 dílů benzínu s 1 dílem oleje.

(Obr. 50)



Aktivace brzdy řetězu (brzdění)

Při dostatečně silném zpětném rázu se náhlým zrychlením vodicí lišty v kombinaci se setrvačností chrániče ruky (1) **automaticky** aktivuje brzda řetězu.

Jestliže chcete brzdu řetězu aktivovat **ručně**, zatlačte jednoduše na chránič ruky (1) dopředu (směrem ke konci pily) levou rukou (šipka 1).



Uvolnění brzdy řetězu



Přitáhněte chránič ruky (1) směrem k sobě (šipka 2), až ucítíte aretaci. Brzda je nyní uvolněna.

Benzín	+	50:1	50:1
1 000 cm ³	(1 litr)	20 cm ³	20 cm ³
5 000 cm ³	(5 litrů)	100 cm ³	100 cm ³
10 000 cm ³	(10 litrů)	200 cm ³	200 cm ³

POZNÁMKA:

Při přípravě směsi paliva s olejem smíchejte nejprve celé množství oleje s polovinou požadovaného objemu paliva a pak přidejte zbývající palivo. Před nalitím směsi do nádrže řetězové pily ji důkladně promíchejte.

K zajištění bezpečného provozu není rozumné přidávat více motorového oleje, než je stanovenno. Výsledkem by byla pouze zvýšená tvorba zbytků spalování znečišťujících životní prostředí, upcání výfukového kanálu ve válci a zanesení tlumiče. Navíc se zvýší spotřeba paliva a poklesne výkon.

Skladování paliva

Paliva mají omezenou dobu skladovatelnosti. Palivo a paliové směsi stárnou odpařováním, zvláště při vysokých teplotách. Zvětralé palivo a paliové směsi mohou způsobovat problémy při startování a mohou poškodit motor. Nakupujte pouze takové množství paliva, jaké během následujících několika měsíců spotřebujete. Při vysokých teplotách je třeba připravenou směs během 6–8 týdnů spotřebovat.

Palivo skladujte pouze ve správných nádobách na suchých a chladných místech!

ZAMEZTE STYKU S POKOŽKOU A OČIMA.

Ropné produkty odmašťují koži. Při opakovaném a dlouhodobém kontaktu s těmito látkami se pokožka vysušuje. Důsledkem mohou být různá kožní onemocnění. Kromě toho je známo, že dochází k alergickým reakcím.

Při kontaktu s olejem může dojít k podráždění očí. Při vniknutí oleje do očí je okamžitě vypláchněte čistou vodou.

Jestliže podráždění očí přetravává, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc!

7-7. Řetězový olej



K mazání řetězu a vodicí lišty použijte olej s adhezním aditivem. Adhezní přísada brání příliš rychlému odstřikování oleje z řetězu.

Doporučujeme používat biologicky odbouratelný řetězový olej, aby nedocházelo ke znečišťování životního prostředí. Použití biologicky odbouratelného oleje může být dokonce vyžadováno místními směrnicemi.

Řetězový olej BIOTOP dodávaný společností MAKITA je vyroben ze speciálních rostlinných olejů a je 100% biologicky odbouratelný. Olej BIOTOP získal ocenění „Blue angel“ (Blauer Umweltschutz-Engel) za zvlášť šetrný přístup k životnímu prostředí (RAL UZ 48).



Řetězový olej BIOTOP je k dispozici v následujících baleních:


- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 l | objednací číslo 980 008 610 |
| 5 l | objednací číslo 980 008 611 |

Biologicky odbouratelný olej je stabilní pouze po omezené časové období. Olej je třeba spotřebovat do 2 let od data výroby (datum je vytisknuto na obalu).

Důležitá poznámka k biologicky odbouratelným řetězovým olejům

Nebudete-li pilu delší dobu používat, vyprázdněte olejovou nádrž, naliйте do ní malé množství běžného motorového oleje (SAE 30) a pak pilu na chvíli uveděte do chodu. Tento krok je nezbytný k vypláchnutí veškerého zbývajícího biologicky odbouratelného oleje z olejové nádrže, systému přívodu oleje, řetězu a vodicí lišty, neboť řada těchto olejů má tendenci zanechávat časem lepkavé usazeniny, jež by mohly poškodit olejové čerpadlo a další součásti. Při příštím použití pily naplňte nádrž opět řetězovým olejem BIOTOP. V případě vzniku škody v důsledku použití vyjetého nebo nevhodného řetězového oleje zaniká záruka poskytovaná na výrobek.

Informace o použití řetězového oleje získáte u prodejce.



NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VYJETÝ OLEJ

Vyjetý olej je velmi nebezpečný pro životní prostředí. Odpadní olej obsahuje velká množství karcinogenních látek. Usazeniny ve vyjetém oleji způsobí vysoký stupeň opotřebení olejového čerpadla a řezného zařízení. V případě vzniku škody v důsledku použití vyjetého nebo nevhodného řetězového oleje zaniká záruka poskytovaná na výrobek.

Informace o použití řetězového oleje získáte u prodejce.



ZAMEZTE STYKU S POKOŽKOU A OCÍMA

Ropné produkty odmašťují kůži. Při opakovaném a dlouhodobém kontaktu s těmito látkami se pokožka vysušuje. Důsledkem mohou být různá kožní onemocnění. Kromě toho je známo, že dochází k alergickým reakcím. Při kontaktu s olejem může dojít k podráždění očí. Při vniknutí oleje do očí je okamžitě vypláchněte čistou vodou. Jestliže podráždění očí přetravává, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc!

7-8. Doplňování paliva a řetězového oleje



DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE!

Při manipulaci s palivy buděte opatrní a pozorní.

Motor musí být vypnuty!

Důkladně očistěte oblast kolem víček, abyste zamezili vniknutí nečistot do palivové či olejové nádrže.

(Obr. 51)

Povolte víčko nádrže (v případě potřeby použijte univerzální klíč, viz obrázek) a naplňte nádrž směsí paliva či olejem na pilové řetězy až po dolní hranu plnicího hrdla. Dávejte pozor, abyste palivo nebo řetězový olej nerozlili!



Řetězový olej



Palivo/směs s olejem

Rukou zcela zašroubujte **víčko nádrže**.

Po doplnění paliva očistěte víčko nádrže a oblast kolem nádrže.



Mazání řetězu

Během provozu musí být v olejové nádrži vždy dostatečné množství řetězového oleje, aby bylo zajištěno dobré mazání řetězu. Při střední spotřebě oleje pojme olejová nádrž množství oleje dostačující na provoz s vypotřebováním jedné palivové nádrže. Při doplnování paliva zkонтrolujte, zda je v nádrži dostatek řetězového oleje a v případě nutnosti jej doplňte.

Tento krok provedte pouze při vypnutém motoru!

Rukou zcela zašroubujte **víčko nádrže**.

7-9. Kontrola mazání řetězu

Nikdy nepracujte s řetězovou pilou bez dostatečného mazání řetězu. V opačném případě dojde ke zkrácení životnosti řetězu a vodicí lišty. Před zahájením práce zkонтrolujte hladinu oleje v nádrži a přívod oleje.

Kontrolu množství přiváděného oleje proveděte podle následujícího postupu:

Nastartujte řetězovou pilu (viz část 7-11 „Startování motoru“).

(Obr. 52)

Spuštěnou řetězovou pilu přidržte zhruba 15 cm nad kmenem či nad zemí (zvolte vhodnou plochu).

7-10. Seřízení mazání řetězu



Motor musí být vypnutý!

(Obr. 53)

Výkon olejového čerpadla lze seřídit regulačním šroubem (1). Regulační šroub je umístěn na dolní straně pláště.

Čerpadlo je z výroby nastaveno na minimální dodávku oleje. Dodávku řetězového olejem můžete nastavit na minimální či maximální hodnotu.

Jestliže chcete provést seřízení, použijte malý šroubovák a otočte seřizovacím šroubem:

- vpravo pro vyšší
 - vlevo pro nižší
- hodnou dodávky oleje.

7-11. Startování motoru



⚠️ Řetězovou pilu nestartujte, pokud nebyla kompletně sestavena a zkонтrolována!

(Obr. 55)

Přesuňte se alespoň 3 metry od místa, kde jste do řetězové pily doplňovali palivo.

Zaujměte bezpečný postoj a položte pilu na zem tak, aby se vodicí lišta ani řetěz ničeho nedotýkaly.

Aktivujte (zablokujte) brzdu řetězu.

Jednou rukou pevně uchopte přední držadlo a pilu přitiskněte k zemi.

Zadní chránič ruky přidržte podle nákresu pravou nohou.

Poznámka: Systém lehkého startu vám umožní nastartování pily bez námahy. Startování provádějte plynule a rovnoměrně.

(Obr. 56)

Kombinovaný přepínač



- Studený start (sytič)
- Teplý start (ZAP.)
- Motor vyp.
- Bezpečnostní poloha (vypnutí zapalovacího proudu, nutné před veškerou údržbou, opravami či instalacemi pracemi)

Studený start:

Několikerým stisknutím nastřikovače (5) načerpejte palivo, až bude v nastřikovači viditelné.

Kombinovaný přepínač (1) přepněte nahoru (poloha sytiče).

Pokud je mazání dostatečné, uvidíte lehkou olejovou stopu zanechanou odstřikujícím olejem z pilového řetězu. Dejte pozor na směr větru a zbytečně se nevystavujte stříkajícímu oleji!



Poznámka:

Po vypnutí pily odkapává ze systému přívodu oleje, vodicí lišty a řetězu zbytkové množství řetězového oleje. Jedná se o normální stav. V tomto případě se nejedná o závadu!

Položte pilu na vhodnou plochu.

Podle délky vodicí lišty zvolte jedno ze dvou nastavení.

Při práci se ujistěte, zda máte v nádrži dostatek řetězového oleje. V případě potřeby olej doplňte.

(Obr. 54)

K zajištění bezproblémové funkce olejového čerpadla je třeba pravidelně čistit mazací drážku v klikové skříni (2) a vstupní otvor oleje na vodicí liště (3).

Poznámka:

Po vypnutí pily odkapává ze systému přívodu oleje, vodicí lišty a řetězu zbytkové množství řetězového oleje. Jedná se o normální stav. V tomto případě se nejedná o závadu!

Položte pilu na vhodnou plochu.

Tím se rovněž aktivuje aretace polovičního plynu.

Plynule a rovnoměrně (2) zatáhněte za madlo startéru.

UPOZORNĚNÍ: Startovací šnúru nevytahuje více než asi 50 cm přidržením rukou ji nechte pomalu navinout zpět.

Postup startování dvakrát opakujte.

Kombinovaný přepínač (1) přepněte doprostřed do polohy „ZAP.“. Znovu plynule a rovnoměrně zatáhněte za madlo startéru. Jakmile se motor rozběhne, uchopte zadní držadlo (bezpečnostní zajišťovací tlačítko (3) se aktivuje dlaní ruky) a stiskněte páčku plynu (4).

UPOZORNĚNÍ: Motor se musí ihned po nastartování uvést do volnoběhu. V opačném případě může dojít k poškození spojky.

Nyní uvolněte brzdu řetězu.



Teply start:

Podle výše uvedeného popisu studeného startu, avšak před startováním, přesuňte kombinovaný přepínač (1) nahoru (poloha sytiče) a pak hned zpět do střední polohy „ZAP.“. Tento krok slouží k aktivaci pouze aretace polovičního plynu. Jestliže se motor po 2 či 3 pokusech nenastartuje, zopakujte celý postup startování popsáný pro studený start.

POZNÁMKA: Jestliže byl motor vypnut jen na chvíli, můžete pilu nastartovat bez použití kombinovaného přepínače.

Důležité: Jestliže byla zcela vyprázdněna paliová nádrž a motor se zastavil v důsledku vyčerpaného paliva, stiskněte několikrát nastřikovač (5), až v něm uvidíte palivo.

7-12. Vypnutí motoru

Stiskněte kombinovaný přepínač  (1).

POZNÁMKA: Po stlačení se kombinovaný přepínač znova vrátí do polohy ZAP. Motor je vypnuty, avšak může být znova zapnut bez manipulace s kombinovaným přepínačem.

DŮLEŽITÉ: Jestliže chcete vypnout zapalovací proud, stiskněte kombinovaný přepínač zcela dolů s překonáním odporu do bezpečnostní polohy ().

7-13. Kontrola brzdy řetězu

Brzdu řetězu je třeba zkонтrolovat před každým použitím pily!

Podle výše uvedeného postupu nastartujte motor (zajistěte si bezpečný postoj, položte pilu na zem tak, aby se řetěz ani vodicí lišta ničeho nedotýkaly).

(Obr. 57)

Pevně uchopte přední držadlo a druhou rukou chytě zadní držadlo.

Motor nechte běžet ve středních otáčkách a hřbetem ruky zatlačte na chránič ruky (6) ve směru šipky, až se brzda řetězu aktivuje. Řetěz by se měl okamžitě zastavit.

Uveďte motor zpět do volnoběžných otáček a uvolněte brzdu řetězu.

Upozornění: Jestliže se řetěz při této zkoušce okamžitě nezastaví, okamžitě vypněte motor. Řetězovou pilu v takovémto stavu NEPOUŽÍVEJTE! Obráťte se na autorizované servisní st edisko DOLMAR!

7-14. Seřízení karburátoru

(Obr. 58)

UPOZORNĚNÍ: Seřízení karburátoru může provádět pouze specializované servisní st edisko DOLMAR!

DOLMAR



SERVIS

Bez otáčkoměru neprovádějte žádné zásahy pomocí seřizovacích šroubů (H) a (L)! Nesprávné seřízení může vést k poškození motoru!

K seřizování pomocí šroubů (H) a (L) je zapotřebí otáčkoměr, neboť jestliže motor běží ve vyšších než maximálních jmenovitých otáckách, může se přehřát a zadřít. Motor se tak může poškodit!

Uživatel může manipulovat pouze seřizovacím šroubem (S). Jestliže se ve volnoběžných otáčkách (bez stisknuté páčky plynu) řetěz pohybuje, je nutné provést úpravu volnoběhu!

Seřizování volnoběžných otáček neprovádějte, dokud pila nebyla kompletně sestavena a vyzkoušena!

Seřizování volnoběžných otáček lze provádět pouze u zahřátého motoru s čistým vzduchovým filtrem a se správně nasazenou vodicí lištou a řetězem.

K seřizování volnoběhu použijte šroubovák (4 mm).

Z důvodu nových emisních předpisů je nyní funkce seřizovacího šroubu karburátoru (H) omezená. Omezení rozsahu seřízení (asi 180 stupňů) zamezuje nastavení na příliš obohacenou směs. U některých modelů je seřizovací šroub (H) zablokován. Tento krok zajišťuje soulad s emisními předpisy a také dobrou funkci motoru s hospodárnou spotřebou paliva.

Seřízení volnoběhu

Otáčeje seřizovacím šroubem (S) vlevo (povolujte): volnoběžné otáčky se zvyšují.

Otáčeje seřizovacím šroubem (S) vpravo (utahujte): volnoběžné otáčky se snižují.

Důležité: Jestliže se pilový řetěz i po seřízení volnoběhu stále pohybuje, pilu NEPOUŽÍVEJTE. Předejte náradí servisnímu st edisku DOLMAR!

Poznámka:

Seřízení karburátoru napomáhá správné funkci, hospodárné spotřebě paliva a bezpečnému provozu.

8. ÚDRŽBA

8-1. Ostření pilového řetězu



UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakékoli práce na vodicí liště či řetězu vždy vypněte motor a odpojte konektor zapalovací svíčky (viz část 8-6 „Výměna zapalovací svíčky“). Vždy nosete ochranné rukavice!

(Obr. 59)

Řetěz je nutno naostřit v následujících případech:

Při řezání vlhkého dřeva vznikají piliny vypadající jako dřevitá moučka.

Jestliže pilový řetěz proniká do dřeva pouze při vyvinutí velkého tlaku.

Pokud je ostří viditelně poškozené.

Jestliže pila při řezání uhýbá vlevo nebo vpravo. Toto chování je způsobeno nerovnoměrným naostřením řetězu.

Důležité: Ostření provádějte často, avšak neodebírejte příliš mnoho materiálu!

Obvykle postačí 2 nebo 3 tahy pilníkem.

Pokud jste řetěz již několikrát nabrousili sami, nechte jej přebrousit v servisním středisku.

Správné ostření:

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze řetězy a vodicí lišty navržené pro tuto pilu (viz část 11 „Výtaž ze seznamu náhradních dílů“)!

(Obr. 60)

Všechny zuby musí mít stejnou délku (rozměr a). Zuby rozdílnými délками vyvolají ztrátu plynulosti chodu řetězu a mohou způsobit trhliny v řetězu.

Minimální délka zuba: 3 mm. Při dosažení minimální délky zuba řetěz znova nenaostřujte – je nutné jej vyměnit (viz část 11 „Výtaž ze seznamu náhradních dílů“ a 8-4 „Výměna pilového řetězu“).

Hloubka řezu je určena výškovým rozdílem mezi omezovačem hloubky (zaobleným nosem) a břitem.

Nejlepších výsledků dosáhnete s hloubkou omezovače 0,64 mm.

UPOZORNĚNÍ: Přílišná hloubka zvyšuje nebezpečí zpětného rázu!



(Obr. 61)

Úhel ostření (α) musí být shodný u všech zubů!

30° pro řetěz typu 092, 290

Jestliže zvolíte správný kruhový pilník, bude úhel (β) zubů automaticky správný.

80° pro řetěz typu 092, 290

Rozdílné úhyly mohou způsobit hrubý a nerovnoměrný pohyb řetězu, zvýšené opotřebení a přetržení řetězu.

Pilníky a jejich správné použití

K ostření použijte speciální kruhový pilník na pilové řetězy. Standardní kruhové pilníky jsou nevhodné. Viz část 11 „Výtaž ze seznamu náhradních dílů“.

Typ 092: Kruhový pilník na pilové řetězy prům. 4,0 mm

Typ 290: Kruhový pilník na pilové řetězy prům. 4,5 mm.

(Obr. 62)

Pilník měl odebírat materiál pouze při pohybu vpřed (ve směru šípky). Při pohybu zpět pilník odlehčete.

Nejprve naostřete nejkratší zub. Jeho délka pak bude vzorem pro všechny ostatní zuby řetězu.

Nové pilové zuby musí být připilovány na přesně stejný tvar jako použité zuby, a to včetně jejich kluzných ploch.

Pilujte v závislosti na typu řetězu (v 90° úhlu vzhledem k vodicí liště).

(Obr. 63)

Držák usnadňuje vedení pilníku. Je označen k zachování správných úhlů ostření:

$$\alpha = 25^\circ$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\alpha = 35^\circ$$

(značky udržujete při pilování rovnoběžně s řetězem, viz obrázek) a omezujte hloubku průniku na správné 4/5 průměru pilníku. Viz část 11 „Výtaž ze seznamu náhradních dílů“.

(Obr. 64)

Po naostření řetězu je nutné zkontovalat řetězovou měrkou výšku omezovače hloubky. Viz část 11 „Výtaž ze seznamu náhradních dílů“.

Sebemenší přečnívající výšku upravte speciálním plochým pilníkem (1). Viz část 11 „Výtaž ze seznamu náhradních dílů“. Celou omezovače hloubky zaoblete (2).

8-2. Čištění vnitřku krytu řetězového kola



UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakékoli práce na vodicí liště či řetězu vždy vypněte motor a odpojte konektor zapalovací svíčky (viz část 8-6 „Výměna zapalovací svíčky“). Vždy nosete ochranné rukavice!

UPOZORNĚNÍ: Řetězovou pilu zapínejte pouze po kompletním smontování a prohlídce.

(Obr. 65)

Sejměte kryt řetězového kola (1) (viz část 7 „UVEDENÍ DO PROVOZU“ pro správný model) a vyčistěte vnitřek kartáčem. Sejměte řetěz (2) a vodicí lištu (3).

POZNÁMKA:

Ujistěte se, zda nejsou žádné zbytky či cizorodá hmota v mazací drážce (4) nebo na napínáku řetězu (5).

Při nasazování vodicí lišty, pilového řetězu a krytu řetězového kola nahlédněte do části 7 „UVEDENÍ DO PROVOZU“ pro správný model.

POZNÁMKA:

Brzda řetězu je velmi důležitým bezpečnostním zařízením a podobně jako ostatní součásti podléhá běžnému opotřebení.

Pravidelné kontroly a údržba jsou důležité k zajištění bezpečnosti a musí být prováděny v servisním středisku DOLMAR.

DOLMAR
/ / / / /

8-3. Čištění vodicí lišty



UPOZORNĚNÍ: Nutno použít ochranné rukavice.

(Obr. 66)

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou dosedací plochy vodicí lišty (7) poškozeny a vhodným nástrojem je čistěte.

Dva mazací otvory (6) a celou vodicí lištu udržujte v čistotě bez nánosů cizorodé hmoty!

8-4. Výměna pilového řetězu



UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze řetězy a vodicí lišty navržené pro tuto pilu (viz část 11 „Výtah ze seznamu náhradních dílů“)!

(Obr. 67)

Před montáží nového řetězu zkонтrolujte řetězové kolo. Optřebené řetězové kolo (8) může nový řetěz poškodit a musí být tedy vyměněno.

Sejměte kryt řetězového kola (viz část 7 „UVEDENÍ DO PROVOZU“).

Sejměte řetěz a vodicí lištu.

Vyjměte pojistný kroužek (9).

UPOZORNĚNÍ: Pojistný kroužek z drážky vyskočí. Při vytahování jej přidržte palcem, aby vám neodskočil pryč.

Vyjměte opěrnou podložku (11).

Jestliže je řetězové kolo (8) optřebené, bude třeba vyměnit celý buben spojky (12) (informace o čísle dílu naleznete v části 11 „Výtah ze seznamu náhradních dílů“).

Namontujte celý nový buben spojky (12), talířovou podložku (11) a nový pojistný kroužek (9) (informace o číslech dílu naleznete v části 11 „Výtah ze seznamu náhradních dílů“).

Informace o výměně vodicí lišty, řetězu a řetězového kola naleznete v části 7 „UVEDENÍ DO PROVOZU“.

POZNÁMKA:

Nenasazujte nový řetěz na optřebené řetězové kolo. Po optřebení dvou řetězů se optřebí i řetězové kolo, takže je třeba jej vyměnit alespoň po každé druhé výměně řetězu. K zajištění rovnoměrného nanesení řetězového oleje nechte nový řetěz před použitím několik minut na půl plynu běžet. Nové řetězy se natahuji – často kontrolujte jejich napnutí (viz část 7-3 „Kontrola napnutí řetězu“).

8-5. Čištění vzduchového filtru



UPOZORNĚNÍ: Při čištění filtru stlačeným vzduchem vždy předejděte zranění očí použitím ochrany zraku!

Při čištění vzduchového filtru nepoužívejte palivo.

(Obr. 68)

Povolte šroub (1) směrem vlevo a sejměte ochranný kryt (2). Přesuňte kombinovaný přepínač (3) (do polohy sytiče), abyste zamezili vniknutí nečistot do karburátoru.

Mírně zatáhněte za jazýček krytu vzduchového filtru (4) ve směru šipky a kryt vzduchového filtru sejměte.

Vyjměte vzduchový filtr (5).

DŮLEŽITÉ: Otvor sání zakryjte čistou tkaninou, aby do karburátoru nevnikly nečistoty.

Pokud je filtr značně znečištěný, opláchněte jej ve vlažné vodě s prostředkem na mytí nádobí.

Filtr nechte **zcela vyschnout**.

Jestliže je příliš znečištěný, čistěte jej často (několikrát denně), protože pouze čistý vzduchový filtr umožňuje dosažení plného výkonu motoru.

UPOZORNĚNÍ:

Poškozené vzduchové filtry je nutné ihned vyměnit.

Kousky tkaniny nebo velké částice nečistot mohou zničit motor!

Vložte vzduchový filtr (5) ve směru naznačeném na obrázku.

UPOZORNĚNÍ:

Vzduchový filtr nevkládejte na místo obráceně ani v případě, kdy byl vyčištěn. Částečky nečistot z vnějších ploch vzduchového filtru by vnikly do karburátoru a mohly by způsobit potíže s motorem.

Nasaděte kryt vzduchového filtru.

Poznámka: Jazýček krytu vzduchového filtru (4) po správném umístění krytu vzduchového filtru automaticky zapadne na místo.

Zatlačte dolů na kombinovaný přepínač (3) a jednou stiskněte páčku plynu (6) až na doraz, abyste deaktivovali aretaci sytiče. Nasaděte ochranný kryt (2). Ujistěte se přitom, zda dolní čepy (7) po obou stranách správně zapadly na místo (při správném nasazení by neměly být čepy vidět).

Dotáhněte šroub (1) směrem vpravo.

8-6. Výměna zapalovací svíčky



UPOZORNĚNÍ:

Jestliže je motor v chodu, nedotýkejte se zapalovací svíčky ani jejího konektoru (vysoké napětí).

Před zahájením jakékoli údržby vždy vypněte motor.

Horký motor může způsobit popáleniny. Noste ochranné rukavice!

V případě poškození izolátoru, úbytku (upálení) elektrody nebo přílišného znečištění či zaolejování elektrod je nutno zapalovací svíčku vyměnit.

(Obr. 69)

Sejměte kryt filtru (viz část 8-11 „Čištění vzduchového filtru“). Odpojte konektor (8) zapalovací svíčky. Při demontáži zapalovací svíčky používejte pouze kombinovaný klíč dodaný k pile.

Vzdálenost elektrod

Vzdálenost elektrod musí být 0,5 mm.

UPOZORNĚNÍ: Používejte výhradně následující zapalovací svíčky:

NGK CMR7A-5.

8-7. Kontrola zapalovací svíčky



(Obr. 70)

Povolenou zapalovací svíčku (9) s pevně nasazeným kabelem zapalování přitiskněte izolovanými kleštěmi k válci (ne v blízkosti otvoru zapalovací svíčky).

Kombinovaný přepínač (10) nastavte do polohy „ZAP.“.

Potáhněte silně za startovací šnúru.

Jestliže svíčka funguje správně, musí být v blízkosti elektrod viditelná zapalovací jiskra.

8-8. Kontrola šroubů tlumiče



(Obr. 71)

Povolte 3 šrouby (11) a sejměte horní polovinu tlumiče (12).

Poznámka: U modelu s katalyzátorem (PS-32 C, PS-32 C TLC) sejměte spolu s horní polovinou tlumiče také katalyzátor.

Nyní získáte přístup ke šroubům dolní poloviny tlumiče (13) a můžete tak zkontrolovat jejich dotažení. Jestliže jsou uvolněné, dotáhněte je rukou (pozor: šrouby nepřetáhněte).

8-9. Výměna startovací šňůry / výměna sady vratné pružiny / výměna pružiny startéru



(Obr. 72)

Odšroubujte tři šrouby (1).

Sejměte pláště ventilátoru (2).

Z pláště ventilátoru vyjměte vzduchové vedení (3).

POZOR! Nebezpečí zranění! Jestliže je pružina napnutá nepovolujte šroub (7).

Pokud vyměňujete startovací šňůru i přesto, že není přetržená, bude nutné nejprve uvolnit napětí vratné pružiny šňúrového bubnu (13).

Učiníte tak potažením za rukojet' a vytažením celé délky startovací šňůry z pláště ventilátoru.

Jednou rukou přidržte šňúrový buben a druhou rukou šňůru natlačte do prostoru (14).

Buben nechte opatrнě otáčet, až přestane být vratná pružina napnutá.

Povolte šroub (7) a vyjměte unášeč (8) a pružinu (6).

Opatrně vyjměte šňúrový buben.

Odstraňte veškeré kousky šňůry.

Naviřte novou šňůru (prům. 3,5 mm, délka 900 mm) podle obrázku (nezapomeňte na podložku (10)) a oba konce zauzljuite tak, jak je znázorněno.

Uzel (11) zatlačte do šňúrového bubnu (5).

Uzel (12) zatlačte do rukojeti startéru (9).

Buben nasad'te na příslušnou osu a zvolna jím otáčejte, až se pružina dostane do záběru.

Pružinu (6) vložte do unášeče (8) a oba díly vložte do šňúrového bubnu (5) za mírného otáčení vlevo. Vložte šroub (7) a dotáhněte jej.

Šňůru vedte do drážky (14) šňúrového bubnu a bubnem se šňůrou otočte třikrát vpravo.

Šňúrový buben přidržte levou rukou, pravou rukou odvěňte šňůru, tažením ji napněte a přidržte.

Opatrně uvolněte šňúrový buben. Pružina navine šňůru kolem bubnu.

Postup jednou opakujte. Rukojet' startéru by neměla stát rovně na pláště ventilátoru.

POZNÁMKA: Se zcela vytaženou šňůrou musí být stále možné otočit kotoučem o další 1/4 otáčky proti vratné pružině.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí zranění! Při vytahování rukojet' šňůry zajistěte! Při náhodném uvolnění šňúrového kotouče se může rukojet' odmrštit zpět.

Výměna sady vratné pružiny

Demontujte pláště ventilátoru a šňúrový buben (viz výše).

POZOR! Nebezpečí zranění! Vratná pružina se může vymrštit! Vždy nosete ochranu zraku a ochranné rukavice!

Pláštěm ventilátoru lehce klepněte o dřevěnou podložku – celou plochou strany s vybráním a přidržte jej dole. Nyní opatrně a po malých krocích pláště ventilátoru zvedněte.

Tím sadě vratné pružiny (13), jež by nyní měla vypadnout ven, umožníte kontrolované uvolněné, jestliže vratná pružina vyskočila ven z plastového obalu.

Opatrně vložte novou kazetu s vratnou pružinou a stiskněte ji dolů, až zapadne.

Nasad'te na ni šňúrový buben a zvolna jím otáčejte, až se pružina dostane do záběru.

Namontujte pružinu (6) s unášečem (8) a pevně dotáhněte šroubem (7).

Napněte pružinu (viz výše).

Výměna pružiny startéru

POZNÁMKA: Jestliže se zlomí pružina (6) systému lehkého startu, bude při startování motoru zapotřebí většího úsilí a při tahání za startovací šňůru zaznamenáte určitý odpor. Jestliže si takového jevu povšimnete, zkontrolujte pružinu (6) a v případě potřeby ji vyměňte.

8-10. Montáž pláště ventilátoru

(Obr. 72)

Do pláště ventilátoru vložte vzduchové vedení (3) tak, aby tři prohlubně (4) zapadly na místo.

Pláště ventilátoru umístěte ke krytu, mírně na něj zatlačte a potáhněte za rukojet' startéru, až se startér dostane do záběru. Dotáhněte šrouby (1).

8-11. Čištění prostoru vzduchového filtru / prostoru ventilátoru



(Obr. 73)

Sejměte kryt.

Sejměte pláště ventilátoru.

UPOZORNĚNÍ: Při čištění filtru stlačeným vzduchem vždy předejděte zranění očí použitím ochrany zraku!

Celou oblast (15) lze nyní vyčistit kartáčem nebo stlačeným vzduchem.

8-12. Čištění žeber válce

(Obr. 74)

K vyčištění žeber válce můžete použít kartáč na mytí lahví.

8-13. Výměna sací hlavy



(Obr. 75)

Plstěný filtr (16) sací hlavy se může upcat. Výměnu sací hlavy se doporučuje provést každé tři měsíce, aby byl zajištěn bezproblémový průtok paliva do karburátoru.

Jestliže chcete sací hlavu sejmout a vyměnit, vytáhněte ji ven přes plnicí hrdlo nádrže pomocí kouskem drátu s ohnutým koncem.

8-14. Pokyny pro pravidelnou údržbu

K zajištění dlouhé životnosti, jako prevenci proti poškození a k zabezpečení plné funkčnosti bezpečnostních prvků je třeba pravidelně provádět následující údržbu. Záruční nároky mohou být uznány pouze v případě, že budou tyto práce pravidelně a rádně prováděny. Zanedbání předepsané údržby může vést k úrazům!

Uživatel řetězové pily nesmí provádět práce údržby, jež nejsou popsány v návodu k obsluze. Všechny takové práce musí být **zajištěny pouze servisním střediskem DOLMAR.**

Část

Obecně	Řetězová pila	Čistěte zvenku, kontrolujte poškození. V případě poškození zajistěte okamžitě opravu v kvalifikovaném servisním středisku	8-1 7a - c 8-3 8-9
	Pilový řetěz	Pravidelně ostřete, včas vyměňte	
	Brzda řetězu	Brzdu nechávejte pravidelně kontrolovat v autorizovaném servisním středisku	
	Vodicí lišta	Lištu obracejte k zajištění rovnoměrného dosedacích ploch Včas provedete výměnu	
	Startovací šnůra	Zkontrolujte poškození. V případě poškození provedete výměnu.	
Před každým spuštěním	Pilový řetěz	Zkontrolujte poškození a naostření	8-1
		Zkontrolujte napnutí řetězu	7a-3, 7b-3, 7c-3
	Vodicí lišta	Zkontrolujte poškození	
	Mazání řetězu	Kontrola funkčnosti	7-9
	Brzda řetězu	Kontrola funkčnosti	7-13
	Kombinovaný přepínač, Bezpečnostní zajišťovací tlačítko, Páčka plynu	Kontrola funkčnosti	7-11
Denně	Víčko palivové/olejové nádrže	Zkontrolujte dotažení	
	Vzduchový filtr	Vyčistěte (v případě nutnosti několikrát denně)	8-5
	Vodicí lišta	Kontrola poškození, čištění vstupního otvoru oleje.	8-3
	Opěra vodicí lišty	Čištění, zejména mazací drážky	7-10, 8-2
Každý týden	Volnoběžné otáčky	Kontrola (řetěz se nesmí pohybovat)	7-14
	Plášť ventilátoru	Čistěte k uchování dobrého průtoku chladicího vzduchu.	6
	Prostor vzduchového filtru	Čistěte k uchování dobrého průtoku chladicího vzduchu.	8-11
	Prostoru ventilátoru	Čistěte k uchování dobrého průtoku chladicího vzduchu.	8-11
	Žebra válce	Čistěte k uchování dobrého průtoku chladicího vzduchu.	8-12
	Zapalovací svíčka	Kontrola a v případě potřeby výměna	8-6, 8-7
	Tlumič	Zkontrolujte těsnost montáže, zkontrolujte šrouby	6, 8-8
	Zachycovač řetězu	Kontrola	6
Každé 3 měsíce	Šrouby a matice	Zkontrolujte jejich stav a zda jsou pevně utaženy.	
	Saci hlava	Vyměňte	8-13
Jednou za rok	Palivová a olejová nádrž	Vyčistit	
	Řetězová pila	Nechte pilu zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku	
Skladování	Řetězová pila	Čistěte zvenku, kontrolujte poškození. V případě poškození zajistěte okamžitě opravu v kvalifikovaném servisním středisku	
	Vodicí lišta/řetěz	Demontujte, vyčistěte a mírně naolejujte	
	Palivová a olejová nádrž	Vyčistěte vodicí drážku vodicí lišty	8-3
	Karburátor	Vyprázdněte a vyčistěte	

9. Servis, náhradní díly a záruka

Údržba a opravy

Údržba a opravy moderních motorů a všech bezpečnostních zařízení vyžadují kvalifikované technické školení a speciální dílnu vybavenou odpovídajícím náradím a zkušebním zařízením.

Veškeré práce, jež v této příručce nejsou popsány, musí být realizovány pouze v servisním st. edisku DOLMAR.

Servisní st. ediska DOLMAR mají k dispozici veškeré pot. ebné

vybavení a kvalifikovaný zkušený personál, jenž je schopen nabídnout cenově efektivní řešení a poradit ve všech záležitostech. Chcete-li najít kontakt na místního distributora, navštivte webovou adresu www.makita-outdoor.com

Pokusy o opravu prováděné třetími stranami či neautorizovanými osobami zneplatní veškeré záruční nároky.

Náhradní díly

Spolehlivě dlouhodobý provoz a bezpečnost řetězové pily závisí mimo jiné i na kvalitě použitých náhradních dílů.

Používejte pouze originální náhradní díly DOLMAR.

Pouze originální náhradní díly a příslušenství zaručí nejvyšší úroveň kvality materiálu, rozměrů, funkce a bezpečnosti.

Originální náhradní díly a příslušenství zakoupíte u místního prodejce. Prodejce má rovněž k dispozici seznamy příslušných náhradních dílů, v nichž vyhledá čísla potřebných součástí, a navíc je neustále informován o nejnovějších vylepšeních a inovacích náhradních dílů.

Nezapomeňte, že pokud použijete jiné než originální náhradní díly DOLMAR, zaniká záruka poskytovaná na výrobky spole nosti DOLMAR.

Záruka

Spole nost DOLMAR ru í za kvalitu svých výrobk a během záruční doby po zakoupení výrobku uhradí veškeré náklady spojené s výměnou dílů poškozených v důsledku závad materiálu či chyb při výrobě. V některých zemích mohou platit odlišné záruční podmínky. Budete-li mít nějaké dotazy, kontaktujte příslušného prodejce odpovědného za záruku poskytovanou k produktu.

Nezapomeňte, že naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené:

- přehlížením pokynů uvedených v návodu k obsluze,
- neprováděním požadované údržby a čištění,
- nesprávným seřízením karburátoru,
- běžným opotřebením,
- zřejmým přetížením z důvodu neustálého překračování maximálních výkonnostních mezí,
- použitím neschválených vodicích lišť a řetězů,
- použitím neschválených délek vodicích lišť a řetězů,
- použitím nepřiměřené síly, nesprávným použitím, zneužitím či nehodami,
- poškozením z důvodu přehřátí způsobeného znečištěním pláště ventilátoru,
- prováděním prací či nepovolených oprav nekvalifikovanými osobami,
- použitím nevhodných náhradních dílů nebo jiných než **originálních díl DOLMAR, pokud jsou p í inou poškození**
- použitím nevhodného nebo starého oleje,
- poškozením vzniklým z důvodu pronájmu nebo zapůjčení,

- poškozením způsobeným zanedbáním dotažení povolených vnějších závitových spojů.

Čištění, servis a seřizování není předmětem záruky.

Všechny opravy kryté zárukou musí být provedeny servisním st. ediskem DOLMAR.

10. Odstraňování problémů

Porucha	Systém	Výsledek pozorování	Příčina
Řetěz se nepohybuje	Brzda řetězu	Motor běží	Je aktivována brzda řetězu.
Motor nelze nastartovat vůbec nebo jen s obtížemi	Systém zapalování Přívod paliva Kompresní systém Mechanická porucha	Zapalovací jiskra Svíčka nedává jiskru Palivová nádrž je plná Uvnitř Vně Nefunkční startér	Porucha systému přívodu paliva či kompresního systému, mechanická porucha. Spínač STOP v poloze  , porucha či zkrat elektrického vedení, vadný konektor zapalovací svíčky nebo zapalovací svíčka Kombinovaný přepínač v poloze Karburátor, vadný karburátor, znečištěná sací hlava, ohnuté nebo přerušené palivové vedení. Vadný těsnící kroužek příruby válce, vadné radiální těsnění hřídele, vadný válec nebo pístní kroužky Zapalovací svíčka netěsná. Zlomená pružina startéru, poškozené díly v motoru.
Potíže při teplém startu	Karburátor	Palivová nádrž je plná, Je jiskra	Nesprávné seřízení karburátoru.
Motor nastartuje, ale okamžitě zhasne	Přívod paliva	Palivová nádrž je plná	Nesprávné seřízení volnoběhu, znečištěná sací hlava nebo karburátor. Vadné odvětrání nádrže, přerušení palivové vedení, vadný kabel, vadný kombinovaný přepínač
Nedostatečný výkon	Problém může být způsoben současně několika systémy	Motor je ve volnoběhu	Znečištěný vzduchový filtr, chybné seřízení karburátoru, ucpaný výfuk, ucpaný výfukový kanál ve válci, ucpaný lapač jisker.
Není promazáván řetěz	Olejová nádrž/ čerpadlo	Na řetězu není olej	Olejová nádrž je prázdná. Znečištěná mazací drážka. Chybné seřízení seřizovacím šroubem čerpadla.

11. Výtaž ze seznamu náhradních dílů (Obr. 76)

Používejte pouze originální náhradní díly DOLMAR. Opravy a výměnu jiných dílů světe servisnímu středisku DOLMAR.

**PS-32, PS-32 TLC
PS-32 C, PS-32 C TLC**

DOLMAR



Náhradní díly

Č. Poč. Název

- 1 1 Lišta s řetězovým kolem na konci 3/8", 30 cm, 1,3 mm (12")
- 1 1 Lišta s řetězovým kolem na konci 3/8", 35 cm, 1,3 mm (14")
- 1 1 Lišta s řetězovým kolem na konci 3/8", 40 cm, 1,3 mm (16")
- 2 1 Pilový řetěz 3/8" pro 30 cm, 1,3 mm
- 1 1 Pilový řetěz 3/8" pro 35 cm, 1,3 mm
- 1 1 Pilový řetěz 3/8" pro 40 cm, 1,3 mm
- 1 1 Lišta s řetězovým kolem na konci 3/8", 30 cm, 1,1 mm (12")
- 1 1 Lišta s řetězovým kolem na konci 3/8", 35 cm, 1,1 mm (14")
- 2 1 Pilový řetěz 3/8" pro 30 cm, 1,1 mm
- 1 1 Pilový řetěz 3/8" pro 35 cm, 1,1 mm
- 1 1 Lišta s řetězovým kolem na konci 3/8", 30 cm, 1,3 mm (12")
- 1 1 Lišta s řetězovým kolem na konci 3/8", 35 cm, 1,3 mm (14")
- 1 1 Lišta s řetězovým kolem na konci 3/8", 40 cm, 1,3 mm (16")
- 2 1 Pilový řetěz 3/8" pro 30 cm, 1,3 mm
- 1 1 Pilový řetěz 3/8" pro 35 cm, 1,3 mm
- 1 1 Pilový řetěz 3/8" pro 40 cm, 1,3 mm
- 1 1 Lišta s řetězovým kolem na konci 3/8", 30 cm, 1,1 mm (12")
- 1 1 Lišta s řetězovým kolem na konci 3/8", 35 cm, 1,1 mm (14")
- 2 1 Pilový řetěz 3/8" pro 30 cm, 1,1 mm
- 1 1 Pilový řetěz 3/8" pro 35 cm, 1,1 mm
- 3 1 Ochranný kryt řetězu pro 30–35 cm (3/8")
- 1 1 Ochranný kryt řetězu pro 40 cm (3/8")
- 4 1 Univerzální klíč SW 16/13
- 6 1 Šroubovák ke karburátoru
- 7 1 Sací hlava
- 8 1 Víčko palivové nádrže, komplet
- 9 1 O-kroužek 29,3 x 3,6 mm
- 10 1 Sada vratné pružiny, komplet
- 11 1 Pružina
- 12 1 Unášeč
- 13 1 Startovací šňůra 3,5 x 900 mm
- 14 1 Zapalovací svíčka
- 15 1 Víčko olejové nádrže, komplet
- 16 1 O-kroužek 29,3 x 3,6 mm
- 17 1 Vzduchový filtr
- 18 1 Kryt řetězového kola, komplet
- 1 1 Kryt řetězového kola (s rychlonapínákem), kompletne
- 19 2 Šestihraná matic M 8
- 20 1 Buben spojky komplet 3/8", 6-zubý
- 21 1 Talířová podložka
- 22 1 Pojistný kroužek

Příslušenství (není součástí dodávky pily)

- 25 1 Řetězová měrka (092)
- 25 1 Řetězová měrka (290)
- 26 1 Držák pilníku
- 27 1 Kruhový pilník, prům. 4,5 mm
- 28 1 Kruhový pilník, prům. 4,0 mm
- 29 1 Plochý pilník
- 30 1 Držák pilníku (s kruhovým pilníkem prům. 4,5 mm)
- 31 1 Držák pilníku (s kruhovým pilníkem prům. 4,0 mm)
- 32 1 Lomený šroubováč
- 1 Kombinovaný kanystr (na 5 l paliva a 2,5 l řetězového oleje)



Pouze pro evropské země

12. Prohlášení ES o shodě

Níže podepsaní Tamiro Kishima a Rainer Bergfeld,
zplnomocn í DOLMAR GbH, prohlašují, že níže
uvedená za ízení zna ky DOLMAR :

Popis zařízení:

Benzínová řetězová pila

C. modelu/typ : PS-32 C, PS-32 C TLC

Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÉ ÚDAJE“.

vychází ze sériové výroby

a vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

2000/14/ES, 2006/42/ES

a bylo vyrobeno v souladu s následujícími normami či
normativními dokumenty:

EN11681

ES certifikát přezkoušení typu č. 4811008.11001

ES přezkoušení typu dle 2006/42/ES provedla společnost:

DEKRA Testing and Certification GmbH

Enderstraße 92b, 01277 Dresden, Germany

identifikační č. 2140

Technická dokumentace je k dispozici :

DOLMAR GmbH,
Jenfelder Straße 38, Abteilung FZ,
D-22045 Hamburg

Postup posuzování shody vyžadovaný směrnicí 2000/14/ES

byl v souladu s přílohou V.

Naměřená hladina akustického výkonu: 111 dB (A)

Zaručená hladina akustického výkonu: 112 dB (A)

9. 3. 2011

Tamiro Kishima
Ředitel

Rainer Bergfeld
Ředitel



DOLMAR GmbH
Postfach 70 04 20
D-22004 Hamburg
Germany
<http://www.dolmar.com>

884987-925

ALA